Pioneer

Controlador de audio USB Manual de instalación (Windows)

Índice

Instalación del software del controlador	Página 1
Desinstalación del controlador	Página 3
Solución de problemas (Windows XP)	Página 4
Solución de problemas (Windows Vista)	Página 6
Solución de problemas (Windows 7) P	<u>ágina 10</u>
Solución de problemas (Windows 8/8.1/10) P	ágina 14

Instalación del software del controlador

El nombre del controlador y el dispositivo aparecen como "Pioneer xxxxxx". xxxxx cambiará de un producto a otro, con información como el número del modelo del producto que se esté utilizando.

1 Descargue el programa del controlador.

El software del controlador puede descargarse desde el sitio Web de Pioneer.

- Cuando descargue el programa del controlador, designe la carpeta en la que desee guardar el programa.
- Es posible que algunos programas de explorador, o sus ajustes, no permitan designar la carpeta en la que se guardan las descargas. En tales casos, el archivo se guardará en la ubicación de la carpeta previamente designada por el programa.
- El programa del controlador se descarga en formato comprimido ZIP. El archivo comprimido descargado tendrá un nombre semejante a "Pioneer_xxxxx.zip".
- 2 Una vez haya finalizado la descarga, descomprima el archivo comprimido. El archivo descargado está comprimido. Descomprima el archivo descargado.
- 3 Conecte el puerto USB-B de la unidad principal del producto al ordenador a través de un cable USB y enciéndalo.

Para encontrar más información acerca de las conexiones, consulte el manual de instrucciones de este dispositivo.



* El puerto para la conexión del ordenador a la unidad principal del producto se denomina "puerto **USB-B**" en este manual. El nombre real y la ubicación del puerto variará de un producto a otro.

Visite la página de descarga del software del controlador de su producto para confirmar el sistema operativo y el software de reproducción.

• Es posible que las ilustraciones de los menús que se muestran en este manual de instrucciones sean distintas de las que realmente aparezcan en la pantalla.

Microsoft, Windows y Windows Vista son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.

- 4 Cambie la entrada empleada para el dispositivo conectado a una fuente que sea compatible con el puerto USB-B.
- 5 En la carpeta descomprimida haga doble clic en "Setup.exe" para ejecutarlo.

Aparecerá el asistente InstallShield Wizard.

InstallSh	ield Wizard
ځ	Setup is preparing the InstallShield Wizard, which will guide you through the rest of the setup process. Please wait.
	Cancel

- Si en el ordenador ya hay instalada una versión anterior del programa de este controlador, el asistente de instalación InstallShield le mostrará una opción para "quitarla (delete)". En tales circunstancias, siga las indicaciones que aparecen en la pantalla para quitar la versión anterior y luego reinicie el ordenador y vuelva a instalar el programa del controlador nuevo.
- 6 Haga clic en [Next].



7 Haga clic en [Install].

Pioneer xxxxxxxxxx		×
Ready to Install the Program The wizard is ready to begin installation.		
Click Install to begin the installation.		
If you want to review or change any of your ins the wizard.	lallation settings, click Back.	Click Cancel to exit
InstallShield		
	< Back Install	Cancel

Aparecerá la pantalla siguiente; espere a que aparezcan las instrucciones del paso 8.

oneer xxxxxxxxxxxx Setup Status		
The InstallShield Wizard is installing Pione	er xxxxxxxxxx	
Installing		
	_	
		Cancel

Si aparece el mensaje "Windows protegió su PC", haga clic en "Más información" y luego pulse "Ejecutar de todas formas".

8 Haga clic en [Finish].

Pioneer xxxxxxxxxx	
Pioneer XXXXXXXXXX	InstallShield Wizard Complete The InstallShield Wizard has successfully installed Pioneer xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	< Back Finish Cancel

Ha terminado la instalación del controlador.

9 Reinicie el ordenador para finalizar la instalación del controlador.

Desinstalación del controlador

Si en algún momento desea desinstalar (borrar) el controlador después de haberlo instalado, lleve a acabo la operación siguiente en su ordenador.

El nombre del controlador y el dispositivo aparecen como "Pioneer xxxxx". xxxxx cambiará de un producto a otro, con información como el número del modelo del producto que se esté utilizando.

1 Haga clic en el botón [Iniciar] de la esquina inferior izquierda de la pantalla del monitor y luego haga clic en [Panel de control].

En el caso de Windows 8/8.1/10, pulse simultáneamente la tecla [Windows] y la tecla [X], seleccione entonces "Programas y funciones" y pase luego al paso 3.

- 2 Desde el menú del Panel de control, haga clic en [Desinstalar un programa] o [Agregar o quitar programas].
- 3 Seleccione [Pioneer xxxxx] y luego haga clic en [Desinstalar] o [Quitar]. Aparecerá el cuadro de diálogo del desinstalador.
- 4 Haga clic en [OK], y proceda a la pantalla de desinstalación.



5 Haga clic en [Next] y proceda a la pantalla de ejecución de la desinstalación.

vioneer xxxxxxxxxxx	×
Welcome to the Pioneer xxxxxxxxxxxxxx you modify the current installation.	Setup Maintenance program. This program lets
© Remove	
Remove all installed features.	
	< Back Next > Cancel

6 Haga clic en [Yes] para ejecutar el proceso de desinstalación.



7 Haga clic en [Finish] y reinicie el ordenador.



Se desinstalará el software del controlador.

Solución de problemas (Windows XP)

El nombre del controlador y el dispositivo aparecen como "Pioneer xxxxx". xxxxx cambiará de un producto a otro, con información como el número del modelo del producto que se esté utilizando.

1. Ausencia de sonido

No inicie el programa del reproductor de música del ordenador si no está conectada la alimentación del dispositivo provisto del puerto **USB-B**, así como tampoco si el puerto **USB-B** no está seleccionado como la fuente de entrada.

Inicie el programa del reproductor de música del ordenador solamente después de haber seleccionado la entrada del puerto **USB-B**.

Para encontrar más información acerca del nombre de las entradas compatibles con el puerto **USB-B**, consulte el manual de instrucciones de este dispositivo.

- 1 Haga clic en [Inicio] ⇒ ([Configuración] ⇒) [Panel de control] ⇒ [Sistema].
- 2 Haga clic en la ficha [Hardware] y luego haga clic en [Administrador de dispositivos (Device Manager)].
- 3 Haga clic en [Controladoras de bus serie universal (Universal Serial Bus controllers)] y confirme que se enumere [USB Composite Device].



4 Haga clic en [Controladoras de sonido y vídeo y dispositivos de juego (Sound, video and game controllers)] y confirme que se enumere [Pioneer xxxxxx].



Si no aparece [Pioneer xxxxx], confirme que se haya seleccionado el puerto **USB-B** como la fuente de entrada. Luego, vuelva a intentarlo conectando otra vez el cable o desconectando y volviendo a conectar la alimentación; una vez haya hecho lo indicado anteriormente, deberá reconocerse el dispositivo [Pioneer xxxxxx].

- 5 Haga clic en [Inicio] ⇔ ([Configuración] ⇔) [Panel de control] ⇔ [Dispositivos de sonido, audio y voz] ⇔ [Sonidos y dispositivos de audio].
- 6 Abra las Propiedades de sonido y audio.

7 Haga clic en la ficha [Audio] y luego confirme que se enumere [Pioneer xxxxx] como el [Dispositivo predeterminado (Default device)] para [Reproducción de sonido (Sound playback)].

⇒ Si hay seleccionado otro dispositivo, abra el menú desplegable y seleccione [Pioneer
xxxxxx] y luego haga clic en [Aplicar (Apply)] para cambiar la selección.

Sounds and	d Audio Dev	ices Prope	rties	?	×
Volume	Sounds	Audio	Voice	Hardware	
- Sound p	layback				
0,	<u>D</u> efault device	:			
	Pioneer xxxx			~	
	Pioneer xxxx	<u>V</u> olume		vanced	
Sound re	ecording				
2	D <u>e</u> fault device	:			
18	No Recording	Devices		~	
		V <u>o</u> lume	Adv	vanged	
- MIDI mu	sic playback —				
-	De <u>f</u> ault device	:			
_iim	Microsoft GS ^v	Wavetable SV	w Synth	*	
		Volu <u>m</u> e		<u>b</u> out	
Use on	ily default devid	ces			
		ОК	Cancel	Apply	

- 8 Reinicie el ordenador para habilitar el nuevo ajuste.
- 9 Confirme que el volumen del sonido del reproductor multimedia esté ajustado al Máximo.

En el caso de que el reproductor multimedia requiera el ajuste de un complemento de salida, confirme que se haya seleccionado [Pioneer xxxxxx].

Procedimiento finalizado.

2. Para inhabilitar la combinación de sonidos del sistema operativo

Con los ajustes predeterminados del sistema operativo, los eventos del ordenador pueden estar asociados con señales de audio y pitidos audibles por los altavoces conectados al dispositivo. Si usted no desea escuchar estas señales que no son musicales, siga las instrucciones que se dan a continuación:

- 1 Haga clic en [Inicio] ⇒ [Panel de control] ⇒ [Sonidos y dispositivos de audio (Sounds and Audio Devices)].
- 2 Haga clic en la ficha [Sonidos (Sounds)] y en la opción de [Combinación de sonidos (Sound scheme)] seleccione [Sin sonidos (No Sounds)] y luego haga clic en [Aplicar (Apply)].

Sounds and	l Audio Dev	ices Prope	rties	? 🛽
Volume	Sounds	Audio	Voice	Hardware
A sound so and progra have modif	cheme is a set ms. You can s ied.	of sounds app elect an existir	lied to event ng scheme o	s in Windows r save one you
Sound s <u>c</u> h	eme:			
				~
No Sound Windows No Sound then select sound sche	s Default s a sound to ap eme.	piy. You can s	save the cha	nges as a new
Program ev	vents:			
Vind 🌚 A	lows Isterisk Nose program			
0, 0 0, 0 0, 0	ritical Battery / ritical Stop)efault Beep	Alarm		~
<u>S</u> ounds:			× •	Browse
		ОК	Cancel	Apply

Solución de problemas (Windows Vista)

El nombre del controlador y el dispositivo aparecen como "Pioneer xxxxx". xxxxx cambiará de un producto a otro, con información como el número del modelo del producto que se esté utilizando.

1. Ausencia de sonido

No inicie el programa del reproductor de música del ordenador si no está conectada la alimentación del dispositivo provisto del puerto **USB-B**, así como tampoco si el puerto **USB-B** no está seleccionado como la fuente de entrada.

Inicie el programa del reproductor de música del ordenador solamente después de haber seleccionado la entrada del puerto **USB-B**.

Para encontrar más información acerca del nombre de las entradas compatibles con el puerto **USB-B**, consulte el manual de instrucciones de este dispositivo.

- 1 Haga clic en [Inicio] ⇒ [Panel de control] ⇒ [Sistema y mantenimiento] ⇒ [Sistema (System)].
- 2 Desde la lista de [Tareas (Tasks)] haga clic en [Administrador de dispositivos (Device Manager)].



3 Haga clic en [Controladoras de sonido y vídeo y dispositivos de juego (Sound, video and game controllers)] y confirme que se enumere [Pioneer xxxxxx].



Si no aparece [Pioneer xxxxx], confirme que se haya seleccionado el puerto **USB-B** como la fuente de entrada. Luego, vuelva a intentarlo conectando otra vez el cable o desconectando y volviendo a conectar la alimentación; una vez haya hecho lo indicado anteriormente, deberá reconocerse el dispositivo [Pioneer xxxxxx].

4 Haga clic en [Controladoras de bus serie universal (Universal Serial Bus controllers)] y confirme que se enumere [USB Composite Device].

🚔 Device Manager	- • ×
<u>File Action View Help</u>	
👜 🕎 Monitors	*
B-👻 Network adapters	
👜 📲 🧑 Other devices	
⊕- [™] Ports (COM & LPT)	
in- D Processors	
B-@ Security Devices	
in	
B-≪ Storage controllers	
a⊣∰ System devices	
👜 🖣 Universal Serial Bus controllers	
— Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2830	
— Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2831	
— Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2834	
— Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2835	
Intel(R) ICH8 Family USB2 Enhanced Host Controller - 2836	
— Intel(R) ICH8 Family USB2 Enhanced Host Controller - 283A	=
USB Composite Device	
USB Composite Device	
USB Root Hub	
USB Root Hub	

- 5 Haga clic en [Inicio] ⇔ [Panel de control] ⇔ [Hardware y sonido] ⇔ [Sonido (Sound)].
- 6 En de la ficha [Reproducción (Playback)] confirme que para [Altavoces (Speakers)] se haya marcado [Pioneer xxxxx] como el dispositivo predeterminado.

⇒ Si hay otro dispositivo seleccionado, seleccione [Pioneer xxxxx] y haga clic en [Establecer como dispositivo predeterminado (Set Default)].



7 Haga doble clic en [Altavoces (Speakers)] ([Pioneer xxxxx]) y mire sus Propiedades.

8 En la ficha [Niveles (Levels)], ajuste al nivel máximo el nivel de los [Altavoces (Speakers)].

Si está encendido el indicador de Silenciamiento de los altavoces (situado a la izquierda del botón de Balance), haga clic para que se apague.

Speakers Prope	rties	×
General Levels	Advanced	
Speakers	100 ()) Baland	:e
	OK Cancel	Apply

9 Confirme que el volumen del sonido del reproductor multimedia esté ajustado al Máximo.

En el caso de que el reproductor multimedia requiera el ajuste de un complemento de salida, confirme que se haya seleccionado [Pioneer xxxxxx].

2. Para inhabilitar la combinación de sonidos del sistema operativo

Con los ajustes predeterminados del sistema operativo, los eventos del ordenador pueden estar asociados con señales de audio y pitidos audibles por los altavoces conectados al dispositivo. Si usted no desea escuchar estas señales que no son musicales, siga las instrucciones que se dan a continuación:

- 1 Haga clic en [Inicio] ⇔ [Panel de control] ⇔ [Hardware y sonido] ⇔ [Sonido (Sound)].
- 2 Haga clic en la ficha [Sonidos (Sounds)] y en la opción de [Combinación de sonidos (Sound scheme)] seleccione [Sin sonidos (No Sounds)] y luego haga clic en [Aplicar (Apply)].

🖌 Sound 💌	
Playback Recording Sounds	
A sound theme is a set of sounds applied to events in Windows and programs. You can select an existing scheme or save one you have modified.	
Sound Scheme:	
No Sounds	
then select a sound to apply. You can save the changes as a new sound scheme. Program	
Windows	
Asterisk	
Close program	
Critical Stop	
Default Beep	
✓ Play Windows Startup sound	
<u>S</u> ounds:	
(None) Test Browse	
OK Cancel Apply	
Procedimiento fina	lizado

3. Ajuste de la frecuencia de muestreo para la salida de datos de audio del ordenador

El sonido puede transmitirse sin tener que efectuarse la conversión de frecuencia si se sincroniza la frecuencia de muestreo de los archivos de reproducción con la frecuencia de muestreo de transmisión.

Cuando se ajusta una alta frecuencia de muestreo en un ordenador que no tiene capacidad de proceso adecuada, es posible que se perturbe la reproducción de audio. En este caso, la velocidad en bits y la frecuencia deben ajustarse a valores bajos como puedan ser los de 2 canales, 24 bits, 44100 Hz.

- 1 Haga clic en [Inicio] ⇒ [Panel de control] ⇒ [Hardware y sonido] ⇒ [Sonido (Sound)].
- 2 En la ficha [Reproducción (Playback)], para la opción de [Altavoces (Speakers)], haga doble clic en [Pioneer xxxxx] para que se muestren las Propiedades.

Select a	playback d	evice below to	modify its set	ttings:	
	Speak High E Not pl	ers Definition Auc ugged in	lio Device		
6	High E Not pl	Definition Aud ugged in	lio Device		
	Speak Pioneer	ers xxxxxxxxxxxx ng	'n' 		

3 En la ficha [Opciones avanzadas (Advanced)], seleccione la frecuencia de muestreo de salida deseada para [Formato predeterminado (Default Format)] y luego haga clic en [Aplicar (Apply)].

Speakers Properties
General Levels Advanced
Default Format Select the sample rate and bit depth to be used when running in shared mode.
24 bit, 48000 Hz (Studio Quality) 16 bit, 44100 Hz (CD Quality) 16 bit, 48000 Hz (DVD Quality) 16 bit, 96000 Hz (Studio Quality) 16 bit, 192000 Hz (Studio Quality) 24 bit, 44100 Hz (Studio Quality) 24 bit, 48000 Hz (Studio Quality)
24 bit, 192000 Hz (Studio Quality)
Restore <u>D</u> efaults
OK Cancel Apply

Solución de problemas (Windows 7)

El nombre del controlador y el dispositivo aparecen como "Pioneer xxxxx". xxxxx cambiará de un producto a otro, con información como el número del modelo del producto que se esté utilizando.

1. Ausencia de sonido

No inicie el programa del reproductor de música del ordenador si no está conectada la alimentación del dispositivo provisto del puerto **USB-B**, así como tampoco si el puerto **USB-B** no está seleccionado como la fuente de entrada.

Inicie el programa del reproductor de música del ordenador solamente después de haber seleccionado la entrada del puerto **USB-B**.

Para encontrar más información acerca del nombre de las entradas compatibles con el puerto **USB-B**, consulte el manual de instrucciones de este dispositivo.

- 1 Haga clic en [Inicio] ⇒ [Panel de control] ⇒ [Sistema].
- 2 En [Sistema], haga clic en [Administrador de dispositivos (Device Manager)].
- 3 Haga clic en [Controladoras de sonido y vídeo y dispositivos de juego (Sound, video and game controllers)] y confirme que se enumere [Pioneer xxxxxx].



Si no aparece [Pioneer xxxxx], confirme que se haya seleccionado el puerto **USB-B** como la fuente de entrada. Luego, vuelva a intentarlo conectando otra vez el cable o desconectando y volviendo a conectar la alimentación; una vez haya hecho lo indicado anteriormente, deberá reconocerse el dispositivo [Pioneer xxxxxx].

4 Haga clic en [Controladoras de bus serie universal (Universal Serial Bus controllers)] y confirme que se enumere [USB Composite Device].



5 Haga clic en [Inicio] ⇔ [Panel de control] ⇔ [Hardware y sonido] ⇔ [Sonido (Sound)].

6 En de la ficha [Reproducción (Playback)] confirme que para [Altavoces (Speakers)] se haya marcado [Pioneer xxxxx] como el [Dispositivo predeterminado (Default Device)].

⇒ Si hay otro dispositivo seleccionado, seleccione [Pioneer xxxxx] y haga clic en [Establecer como dispositivo predeterminado (Set Default)].

-	9 Sound						×
ſ	Playback	Recording	Sounds	Communica	ations		
	Select a	playback de	vice belo	w to modify	y its settin	gs:	
		Speake High D Not plu	efinition ugged in	Audio Devi	ce		
	0	Headp High D Not plu	hones efinition ugged in	Audio Devi	ce		
		Speake Pioneer Default	rs xxxxxxxx t Device	xx			
	<u>C</u> onfi	gure		<u>S</u> e	t Default	▼] [<u>P</u> ro]	perties
				OK	Can	cel	Apply

7 Haga doble clic en [Altavoces (Speakers)] ([Pioneer xxxxx]) y mire sus Propiedades.

8 En de la ficha [Niveles (Levels)], ajuste al nivel máximo el nivel de los [Altavoces (Speakers)].

Si está encendido el indicador de Silenciamiento de los altavoces (situado a la izquierda del botón de Balance), haga clic para que se apague.

General Levels	Advanced		
Speakers	0	100	<u>B</u> alance

9 Confirme que el volumen del sonido del reproductor multimedia esté ajustado al Máximo.

En el caso de que el reproductor multimedia requiera el ajuste de un complemento de salida, confirme que se haya seleccionado [Pioneer xxxxxx].

2. Para inhabilitar la combinación de sonidos del sistema operativo

Con los ajustes predeterminados del sistema operativo, los eventos del ordenador pueden estar asociados con señales de audio y pitidos audibles por los altavoces conectados al dispositivo. Si usted no desea escuchar estas señales que no son musicales, siga las instrucciones que se dan a continuación:

- 1 Haga clic en [Inicio] ⇔ [Panel de control] ⇔ [Hardware y sonido] ⇔ [Sonido (Sound)].
- 2 Haga clic en la ficha [Sonidos (Sounds)] y en la opción de [Combinación de sonidos (Sound scheme)] seleccione [Sin sonidos (No Sounds)] y luego haga clic en [Aplicar (Apply)].

💮 Sound	— X —
Playback Recording So	ounds Communications
A sound theme is a se and programs. You ca have modified. Sound Sc <u>h</u> eme:	t of sounds applied to events in Windows an select an existing scheme or save one you
Windows Default	Save As Delete
Afternoon Calligraphy Characters Cityscape Delta Festival Garden Heritage Landscape No Sounds Quirky Raga Savanna Sonata Windows Default	vent in the following list and n save the changes as a new
(None)	▼ ► <u>I</u> est <u>B</u> rowse
	OK Cancel Apply

Procedimiento finalizado.

3. Ajuste de la frecuencia de muestreo para la salida de datos de audio del ordenador

El sonido puede transmitirse sin tener que efectuarse la conversión de frecuencia si se sincroniza la frecuencia de muestreo de los archivos de reproducción con la frecuencia de muestreo de transmisión.

Cuando se ajusta una alta frecuencia de muestreo en un ordenador que no tiene capacidad de proceso adecuada, es posible que se perturbe la reproducción de audio. En este caso, la velocidad en bits y la frecuencia deben ajustarse a valores bajos como puedan ser los de 2 canales, 24 bits, 44100 Hz.

- 1 Haga clic en [Inicio] ⇒ [Panel de control] ⇒ [Hardware y sonido] ⇒ [Sonido (Sound)].
- 2 En la ficha [Reproducción (Playback)], para la opción de [Altavoces (Speakers)], haga doble clic en [Pioneer xxxxx] para que se muestren las Propiedades.

Sound		×
Playback Re	ecording Sounds Communications	
Select a pla	ayback device below to modify its settings:	
	Speakers High Definition Audio Device Not plugged in	
	Headphones High Definition Audio Device Not plugged in	
	Speakers Pioneer xxxxxxxxxx Default Device	
<u>C</u> onfigur	re <u>S</u> et Default Propert i	ies
	OK Cancel Ap	ply

3 En la ficha [Opciones avanzadas (Advanced)], seleccione la frecuencia de muestreo de salida deseada para [Formato predeterminado (Default Format)] y luego haga clic en [Aplicar (Apply)].

(a) Speakers Properties	— X
General Levels Advanced	
Default Format Select the sample rate and bit depth to be used w in shared mode.	vhen running
16 bit, 44100 Hz (CD Quality) 16 bit, 44100 Hz (CD Quality) 16 bit, 48000 Hz (DVD Quality) E16 bit, 88200 Hz (Studio Quality) 16 bit, 96000 Hz (Studio Quality) 16 bit, 176400 Hz (Studio Quality) 16 bit, 192000 Hz (Studio Quality)	▶ <u>I</u> est this device
24 bit, 44100 Hz (Studio Quality) 24 bit, 48000 Hz (Studio Quality) 24 bit, 96000 Hz (Studio Quality) 24 bit, 192000 Hz (Studio Quality)	
Restore <u>D</u> efaults OK Cance	I <u>A</u> pply

Solución de problemas (Windows 8/8.1/10)

El nombre del controlador y el dispositivo aparecen como "Pioneer xxxxx". xxxxx cambiará de un producto a otro, con información como el número del modelo del producto que se esté utilizando.

1. Ausencia de sonido

No inicie el programa del reproductor de música del ordenador si no está conectada la alimentación del dispositivo provisto del puerto **USB-B**, así como tampoco si el puerto **USB-B** no está seleccionado como la fuente de entrada.

Inicie el programa del reproductor de música del ordenador solamente después de haber seleccionado la entrada del puerto **USB-B**.

Para encontrar más información acerca del nombre de las entradas compatibles con el puerto **USB-B**, consulte el manual de instrucciones de este dispositivo.

- 1 Pulse simultáneamente la tecla [Windows] y la tecla [X] y seleccione entonces [Administrador de dispositivos (Device Manager)].
- 2 Haga clic en [Controladoras de sonido y vídeo y dispositivos de juego (Sound, video and game controllers)] y confirme que se enumere [Pioneer xxxxxx].



Si no aparece [Pioneer xxxxx], confirme que se haya seleccionado el puerto **USB-B** como la fuente de entrada. Luego, vuelva a intentarlo conectando otra vez el cable o desconectando y volviendo a conectar la alimentación; una vez haya hecho lo indicado anteriormente, deberá reconocerse el dispositivo [Pioneer xxxxxx].

Haga clic en [Controladoras de bus serie universal (Universal Serial Bus controllers)] y confirme que se enumere [USB Composite Device].



4 Pulse simultáneamente la tecla [Windows] y la tecla [X]; seleccione [Panel de control] y entonces haga clic en [Hardware y sonido] ⇒ [Administrar dispositivos de audio (Manage audio devices)].

Si no aparecen los elementos del menú arriba indicados, confirme que en el Panel de control el elemento 'Ver por' esté ajustado en "Category".

5 En de la ficha [Reproducción (Playback)] confirme que para [Altavoces (Speakers)] se haya marcado [Pioneer xxxxx] como el [Dispositivo predeterminado (Default Device)].

⇒ Si hay otro dispositivo seleccionado, seleccione [Pioneer xxxxx] y haga clic en [Establecer como dispositivo predeterminado (Set Default)].

۲			Sound			×
Playback	Recording	Sounds	Communicatio	ns		
Select a	playback de	vice belo	w to modify it	s settings:		
	Speake Pioneer > Default	ers xxxxxxxxxxxx t Device				
	Speake Realte Ready	e rs c High De	finition Audio	1		
<u>C</u> onfi	gure		<u>S</u> et D	efault 🔻	<u>P</u> roperties	
			OK	Cancel	Apply	

6 Haga doble clic en [Altavoces (Speakers)] ([Pioneer xxxxx]) y mire sus Propiedades.

7 En de la ficha [Niveles (Levels)], ajuste al nivel máximo el nivel de los [Altavoces (Speakers)].

Si está encendido el indicador de Silenciamiento de los altavoces (situado a la izquierda del botón de Balance), haga clic para que se apague.

0	5	Speakers Prop	perties	×
General	Levels Advance	ced		
Speake	ers		100 (1) <u>B</u> alance	
		OK	Cancel App	y

8 Confirme que el volumen del sonido del reproductor multimedia esté ajustado al Máximo.

En el caso de que el reproductor multimedia requiere el ajuste de un complemento de salida, confirme que se haya seleccionado [Pioneer xxxxxx].

2. Para inhabilitar la combinación de sonidos del sistema operativo

Con los ajustes predeterminados del sistema operativo, los eventos del ordenador pueden estar asociados con señales de audio y pitidos audibles por los altavoces conectados al dispositivo. Si usted no desea escuchar estas señales que no son musicales, siga las instrucciones que se dan a continuación:

1 Pulse simultáneamente la tecla [Windows] y la tecla [X]; seleccione [Panel de control] y entonces haga clic en [Hardware y sonido] ⇒ [Administrar dispositivos de audio (Manage audio devices)].

Si no aparecen los elementos del menú arriba indicados, confirme que en el Panel de control el elemento 'Ver por' esté ajustado en "Category".

2 Haga clic en la ficha [Sonidos (Sounds)] y en la opción de [Combinación de sonidos (Sound scheme)] seleccione [Sin sonidos (No Sounds)] y luego haga clic en [Aplicar (Apply)].

8 7	Sound	d		×	
Playback Recording	Sounds Commun	ications			
A sound theme is a and programs. You have modified. Sound Sc <u>h</u> eme:	i set of sounds apj i can select an exis	plied to events i ting scheme or	n Windows save one you		
Windows Default	~	Sa <u>v</u> e As	<u>D</u> elete		
No Sounds Windows Default sound scheme.	а со арруу. тоа са	vent in the follo n save the chan	wing list and ges as a new		
Windows Windows Windows Windows Calendar Cose Prog Critical Ba	Reminder gram ttery Alarm op		~		
<u>P</u> lay Windows S	tartup sound				
<u>S</u> ounds:					
(None)	×	▶ <u>T</u> est	<u>B</u> rowse		
	OK	Cancel	<u>A</u> pply		
		Pr	ocedimie	nto fi	nalizac

3. Ajuste de la frecuencia de muestreo para la salida de datos de audio del ordenador

El sonido puede transmitirse sin tener que efectuarse la conversión de frecuencia si se sincroniza la frecuencia de muestreo de los archivos de reproducción con la frecuencia de muestreo de transmisión.

Cuando se ajusta una alta frecuencia de muestreo en un ordenador que no tiene capacidad de proceso adecuada, es posible que se perturbe la reproducción de audio. En este caso, la velocidad en bits y la frecuencia deben ajustarse a valores bajos como puedan ser los de 2 canales, 24 bits, 44100 Hz.

1 Pulse simultáneamente la tecla [Windows] y la tecla [X]; seleccione [Panel de control] y entonces haga clic en [Hardware y sonido] ⇔ [Administrar dispositivos de audio (Manage audio devices)].

Si no aparecen los elementos del menú arriba indicados, confirme que en el Panel de control el elemento 'Ver por' esté ajustado en "Category".

2 En la ficha [Reproducción (Playback)], para la opción de [Altavoces (Speakers)], haga doble clic en [Pioneer xxxxx] para que se muestren las Propiedades.

۲	Sound	×
Playback Recor	ding Sounds Communications	
Select a playba	ack device below to modify its settings:	
	peakers oneer xxxxxxxxxxxxxx efault Device	
Si R R R	peakers ealtek High Definition Audio eady	
<u>C</u> onfigure	Set Default Properties	
	OK Cancel Apply	

3 En la ficha [Opciones avanzadas (Advanced)], seleccione la frecuencia de muestreo de salida deseada para [Formato predeterminado (Default Format)] y luego haga clic en [Aplicar (Apply)].

Image: Speakers Properties	×
General Levels Advanced	
Default Format Select the sample rate and bit depth to be used when running in shared mode.	1
16 bit, 44100 Hz (CD Quality) I 6 bit, 44100 Hz (CD Quality) 1 6 bit, 44100 Hz (CD Quality) 1 6 bit, 48000 Hz (DVD Quality) 1 6 bit, 88200 Hz (Studio Quality) 1 6 bit, 96000 Hz (Studio Quality) 1 6 bit, 176400 Hz (Studio Quality) 1 6 bit, 176400 Hz (Studio Quality) 1 6 bit, 192000 Hz (Studio Quality) 1 6 bit, 384000 Hz (Studio Quality) 2 4 bit, 44100 Hz (Studio Quality) 2 4 bit, 48000 Hz (Studio Quality) 2 4 bit, 48000 Hz (Studio Quality) 2 4 bit, 96000 Hz (Studio Quality) 2 4 bit, 96000 Hz (Studio Quality) 2 4 bit, 96000 Hz (Studio Quality) 2 4 bit, 98200 Hz (Studio Quality) 2 4 bit, 98200 Hz (Studio Quality) 3 2 bit, 48000 Hz (Studio Quality) 3 2 bit, 96000 Hz (Studio Quality) 4 bit, 92000 Hz (Studio Quality)]
32 bit, 384000 Hz (Studio Quality) OK Cancel Apply	