

QUICK START GUIDE

For a full explanation of all features and instructions, please refer to the User's Guide (available for download from support.hubbleconnected.com).

1. Setting up your Digital Video Baby Monitor

A. Connecting the Power Supply for the Baby Unit

- Insert the DC plug of the power adapter into the DC socket on the back of the Baby Unit.
- Connect the other end of the power adapter to mains power.
- The Blue power indicator lights when the baby unit is on.

Note:
Only use the supplied power adapter (DC5V/1000mA).

WARNING:
Strangulation hazard. Children have STRANGLED on cords. Keep this cord out of the reach of children (more than 1 metre away). Never use extension cords with AC Adapters. Only use the AC Adapters provided.

B. Connecting the Power Supply of the Parent Unit
The parent unit contains a rechargeable battery (Lithium ion 2100mAh). This allows you to move the parent unit without losing the link and picture from the Baby Unit. We recommend charging the parent unit for at least 4 hours before first use, and when the Parent Unit indicates the battery is low.

- Connect the small plug of the power adapter to the parent unit and the other end to mains power. Only use the enclosed adapter (DC5V/1000mA).
- Press and hold the **Q** button to turn the Parent unit on, the Parent unit and Baby unit are automatically linked and ready to use.

Note:
When the Baby and Parent Units are both turned on and within range, the Parent Unit should show a colour image from the Baby Unit camera, but if the room is dark, the image will be in black and white, with an icon showing the Baby Unit is in Night Vision mode.

C. Desktop Stand of the Parent Unit
• The parent unit comes with a desktop stand attached to the back of the parent unit.
• To place the parent unit on a desk, simply pull out the stand, as shown.

Hinweis:
Place the parent unit on a flat, even surface.

2. Basic operation of the keys

Parent unit		
	ON/OFF button	Press and hold to switch the Parent Unit ON/OFF.
	Vol+ and Vol- buttons	Press +/- to select volume level of the Parent Unit.
	UP/DOWN buttons	Press to select brightness level of Parent Unit. Press to adjust menu setting when menu is active.
	LEFT/RIGHT buttons	Press to access menu options when menu is active.
	MENU button	Press to open menu options or exit the menu.
	VIDEO button	Press to turn the LCD screen ON/OFF.
	TALK button	Press and hold to talk to your baby.
	RESET pin hole	Press and hold with a small pin to reset the unit.
	PAIR button	Press and hold to pair with the parent unit.

* Download the User's Guide showing button location from website: support.hubbleconnected.com.

SCHNELLSTARTANLEITUNG

Eine vollständige Erklärung aller Funktionen und Anweisungen finden Sie in der Bedienungsanleitung (zum Download unter support.hubbleconnected.com).

1. Einrichten Ihres digitalen Video-Babypfones

A. Anschließen des Netzteils für die Babyeinheit

- Stecken Sie den DC-Stecker des Netzteils in die DC-Buchse auf der Rückseite der Babyeinheit.
- Verbinden Sie das andere Ende des Netzteils mit dem Stromnetz.
- Die blaue Betriebsanzeige leuchtet, wenn die Babyeinheit eingeschaltet ist.

Hinweis:
Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil (DC5V/1000mA).

ACHTUNG:
Strangulationsgefahr. Kinder können sich am Kabel erdrosseln. Bewahren Sie dieses Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf (mehr als 1m entfernt). Entfernen Sie nicht die Etiketten von den Netzteilen. Verwenden Sie nur die mitgelieferten Netzteile.

B. Anschließen der Stromversorgung des Elternergeräts
Die Elterneinheit enthält einen wiederaufladbaren Akku (Lithium-Ionen 2100mAh). Auf diese Weise können Sie die Elterneinheit bewegen, ohne die Verbindung und das Bild von der Babyeinheit zu verlieren. Wir empfehlen, die Elterneinheit vor dem ersten Gebrauch mindestens 4 Stunden lang aufzuladen, und wenn die Elterneinheit anzeigt, dass die Batterie schwach ist.

- Verbinden Sie den kleinen Stecker des Netzteils mit der Elterneinheit und das andere Ende mit dem Stromnetz. Verwenden Sie nur den beigelegten Adapter (DC5V/1000mA).
- Halten Sie die **Q**-Taste gedrückt, um die Elterneinheit einzuschalten. Die Elterneinheit und die Babyeinheit werden automatisch verbunden und sind einsatzbereit.

Hinweis:
Wenn die Baby- und Elterneinheit eingeschaltet sind und sich in Reichweite befinden, sollte die Elterneinheit ein Farbbild von der Kamera der Babyeinheit anzeigen, aber wenn der Raum dunkel ist, ist das Bild schwarz-weiß mit einem Symbol an, das das Baby anzeigt. Das Gerät befindet sich im Nachtsichtmodus.

C. Tischständer des Elternergeräts
• Die Elterneinheit wird mit einem Tischständer geliefert, der an der Rückseite der Elterneinheit befestigt ist.
• Um die Elterneinheit auf einen Schreibtisch zu stellen, ziehen Sie einfach den Ständer wie abgebildet heraus.

Hinweis:
Stellen Sie die Elterneinheit auf eine ebene, ebene Fläche.

2. Grundlegende Bedienung der Tasten

Elterneinheit		
	ON/OFF button	Gedrückt halten, um die Elterneinheit ein-/auszuschalten.
	Vol+ and Vol- buttons	Drücken Sie +/-, um die Lautstärke des Elternergeräts auszuwählen.
	AUF/AB-Tasten	Drücken Sie, um die Helligkeitsstufe der Elterneinheit auszuwählen. Drücken Sie diese Taste, um die Menüeinstellung anzupassen, wenn das Menü aktiv ist.
	LINKS/RECHTS-Tasten	Drücken Sie diese Taste, um auf Menüoptionen zuzugreifen, wenn das Menü aktiv ist.
	MENÜ-Taste	Drücken Sie diese Taste, um Menüoptionen zu öffnen oder das Menü zu verlassen.
	OK-Taste	Drücken Sie, um eine Auswahl zu bestätigen.
	VIDEO-Taste	Drücken Sie diese Taste, um den LCD-Bildschirm ein-/auszuschalten.
	SPRECH-Taste	Halten Sie gedrückt, um mit Ihrem Baby zu sprechen.
	RESET-Stiftloch	Drücken und halten Sie mit einem kleinen Stift, um das Gerät zurückzusetzen.
	PAIR-Taste	Zum Verbinden mit der Elterneinheit gedrückt halten.

* Laden Sie die Bedienungsanleitung von der folgenden Webseite herunter: support.hubbleconnected.com.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Veuillez-vous référer au Guide de l'utilisateur pour obtenir une explication complète de toutes les fonctionnalités et instructions disponible pour téléchargement sur support.hubbleconnected.com.

1. Configuration de votre moniteur vidéo numérique pour bébé

A. Connexion de l'alimentation électrique de l'unité bébé

- Insérez la fiche CC de l'adaptateur électrique dans la prise CC située à l'arrière de l'unité bébé.
- Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur électrique au secteur.
- Le témoin d'alimentation bleu s'allume lorsque l'unité bébé est sous tension.

Remarque:
Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni (5VCC/1000mA).

ACHTUNG:
Danger d'étranglement. Des enfants se sont accidentellement ÉTRANGLÉS avec les cordons. Tenez ce cordon hors de portée des enfants (plus de 1 mètre). N'utilisez jamais de rallonges avec des adaptateurs secteur. Utilisez uniquement les adaptateurs secteur fournis.

B. Connexion de l'alimentation électrique de l'unité parents
L'unité parents contient une batterie rechargeable (Lithium-ion 2100mAh). Vous pouvez ainsi déplacer l'unité parents sans perdre la liaison et l'image de l'unité bébé. Nous recommandons de charger la batterie de l'unité parents pendant au moins 4 heures avant la première utilisation, ou dès que l'unité parents indique que la batterie est faible.

- Branchez la petite fiche de l'adaptateur électrique à l'unité parent et l'autre extrémité à l'alimentation secteur. Utilisez uniquement l'adaptateur fourni (5VCC/1000mA).
- Maintenez la touche **Q** et enfoncée pour allumer l'unité parents, l'unité parents et l'unité bébé sont automatiquement liées et prêtes à être utilisées.

Remarque :
Lorsque les unités bébé et parents sont toutes les deux allumées et à portée, l'unité parents affichera une image en couleur venant de la caméra de l'unité bébé, mais si la pièce est sombre, l'image sera en noir et blanc, avec une icône indiquant que l'éclairage infrarouge de la caméra de l'unité bébé est utilisé.

C. Support de l'unité parents
• L'unité parents est livrée avec un support de bureau fixé à l'arrière de l'unité parents.
• Pour placer l'unité parents sur un bureau, tirez simplement le support, comme illustré.

Remarque :
Placez l'unité parents sur une surface plane et uniforme.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Voor een volledige uitleg van alle functies en instructies wordt verwezen naar de Gebruikershandleiding (beschikbaar om te downloaden op support.hubbleconnected.com).

1. Uw digitale Videobabyfoon installeren

A. Het Babytoestel op netspanning aansluiten

- Sluit de kleine stekker van de voedingsadapter aan op de achterkant van het Babytoestel.
- Sluit het andere uiteinde van de voedingsadapter aan op het elektriciteitsnet.
- De Blauwe stroomindicator licht op wanneer het babytoestel aan staat.

Opmerking:
Gebruik uitsluitend de meegeleverde voedingsadapter (DC5V/1000mA).

ACHTUNG:
Wurgungsgefahr. Kinder können durch Schnüre verstricken. Halten Sie das Kabel aus Reichweite von Kindern (mehr als 1 m entfernt). Verwenden Sie keine Verlängerungskabel mit Steckernetzadapters. Verwenden Sie nur die mitgelieferten Steckernetzadapters.

B. De voeding van het Oudertoestel aansluiten.
Het oudertoestel bevat een oplaadbare batterij (Lithium-ion 2100mAh). Hierdoor kunt u het oudertoestel verplaatsen zonder de link en het beeld van het Babytoestel te verliezen. We raden u aan om het Oudertoestel minimaal 4 uur op te laden voor het eerste gebruik en wanneer het Oudertoestel aangeeft dat de batterij bijna leeg is.

- Sluit de kleine stekker van de voedingsadapter aan op het Oudertoestel en steek het andere uiteinde in het stopcontact. Gebruik alleen de meegeleverde adapter (DC5V/1000mA).
- Houd de **Q** toets ingedrukt om het Oudertoestel in te schakelen, het Oudertoestel en het Babytoestel zijn automatisch gekoppeld en klaar voor gebruik.

Opmerking:
Als het Baby-en Oudertoestel beide zijn ingeschakeld en zich binnen het bereik bevinden, moet de Oudertoestel een kleurenafbeelding van de camera van het Babytoestel weergeven. Maar als de kamer donker is zal de afbeelding zwart-wit worden, met een pictogram dat weergeeft dat het babytoestel in de nachtzichtmodus staat.

C. Tafelstandaard van het Oudertoestel
• Het Oudertoestel wordt geleverd met een tafelstandaard aan de achterkant van het Oudertoestel.
• Om het Oudertoestel op een tafel te plaatsen, trek u eenvoudig de standaard uit zoals afgebeeld.

Opmerking:
Plaats het Oudertoestel op een vlak, effen oppervlak.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Para obtener una explicación completa de todas las funciones e instrucciones, consulte la Guía del usuario (disponible para descargar en support.hubbleconnected.com).

1. Configuración de su monitor para bebés con video digital.

A. Conexión de la fuente de alimentación para la unidad para bebés.

- Inserte el enchufe de CC del adaptador de corriente en la toma de CC en la parte posterior de la unidad para bebés.
- Conecte el otro extremo del adaptador de corriente a la red eléctrica.
- El indicador de encendido azul se ilumina cuando la unidad del bebé está encendida.

Note:
Sólo utilice el transformador que se proporciona (5VCC/1000mA).

ADVERTENCIA:
Peligro de estrangulamiento. Niños se han ESTRANGULADO con cables. Mantenga este cable fuera del alcance de los niños (a más de 1 metro de distancia). Nunca use cables de extensión con adaptadores de CA. Utilice únicamente los adaptadores de CA proporcionados.

B. Conexión de la fuente de alimentación de la unidad para padres.
La unidad de padres contiene una batería recargable (iones de litio de 2100 mAh). Esto le permite mover la unidad para padres sin perder el enlace y la imagen de la unidad para bebés. Recomendamos cargar la unidad para padres durante al menos 4 horas antes del primer uso y cuando la unidad para padres indique que la batería está baja.

- Conecte el enchufe pequeño del adaptador de corriente a la unidad para padres y el otro extremo a la red eléctrica.
- Use únicamente el adaptador incluido (DC5V / 1000mA).
- Mantenga presionado el botón **Q** para encender la unidad para padres, la unidad para padres y la unidad para bebés se vincularán automáticamente y estarán listas para usar.

C. Soporte de escritorio de la unidad para padres.
• La unidad para padres viene con un soporte de escritorio adjunto a la parte posterior de la unidad para padres.

Note:
Cuando las unidades para bebés y para padres están encendidas y dentro del alcance, la unidad para padres debe mostrar una imagen en color de la cámara de la unidad para bebés, pero si la habitación está oscura, la imagen será en blanco y negro, con el icono que indica que la unidad para bebés está en modo visión nocturna.

